INSTRUCTIONS POUR JOUER

LES ÉQUILIBRISTES

Les équilibristes BRILL'AMIS récompensent en douceur les exploits de votre bébé au fur et à mesure qu'il découvre les différentes tailles, les couleurs et les relations de cause à effet.

- Empilez les équilibristes sur le socle vert pour les voir briller.
- Emboîtez les équilibristes dans le socle vert et les lumières se mettront à clignoter. Faites tourner le socle pour déclencher des mouvements, des lumières, et... la joie de votre bébé !

LES DANSEURS

Les danseurs BRILL'AMIS s'animent à chaque manipulation. Ils invitent votre bébé à danser et à découvrir les relations de cause à effet.

- Les danseurs vibrent, tourbillonnent et scintillent dès que votre bébé les touche pour lui enseigner la corrélation entre l'action et la réaction.
- Des couleurs, sons et lumières vives stimulent les sens de votre bébé et l'invitent à entrer dans la danse.

LES ARTISTES

Les artistes présentent les couleurs et les formes variées, et aident votre bébé à reconnaître des objets semblables.

- Associez deux par deux les couleurs et les formes, et les artistes BRILL'AMIS tourbillonneront, carillonneront ou scintilleront.
- Variez les associations pour créer de nouveaux personnages amusants, pour la plus grande joie de votre bébé.

LES GRIMPEURS

Chaque grimpeur BRILL'AMIS réserve des surprises étonnantes qui invitent votre bébé à développer sa créativité. Les neuf pièces à sa disposition s'emboîtent de plusieurs façons et l'incitent ainsi à créer de nouvelles combinaisons.

- Empilez et emboîtez les têtes, les corps et les socles de toutes les façons possibles et imaginables.
- La grande variété de tailles et de formes des grimpeurs BRILL'AMIS aide votre bébé à prendre conscience de la notion d'espace.
- Les couleurs, sons et textures stimulent les sens de votre bébé.
- Des centaines de combinaisons amusantes lui donnent envie de jouer en faisant preuve de créativité.

SOINS ET ENTRETIEN
Tenez les produits à l'écart de la nourriture et des boissons.
Nettoyez les produits avec un chiffon légèrement humide (eau froide).
N'utilisez pas de savon ou de lessive.
Ne plongez pas le produit dans l'eau.
Enlevez les piles pour tout rangement de longue durée.
Évitez l'exposition à des températures extrêmes.
Évitez de faire tomber le produit. N'essayez jamais de le démonter.

INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES
Les piles fournies sont uniquement destinées aux démonstrations en magasin et doivent être remplacées pour améliorer les performances du produit. Nécessite 2 piles alcalines LR44.

Sécurité relative aux piles
Les piles sont des objets de petite taille. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
Respectez le schéma de polarité (+/-) reproduit dans le compartiment des piles.
Enlevez rapidement les piles usagées du jouet.
Suivez les procédures adéquates pour vous débarrasser des piles usagées.
Retirez les piles en cas de non-usage prolongé.
Utilisez uniquement des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type équivalent.
Les piles fournies sont uniquement destinées aux démonstrations en magasin et doivent être remplacées pour améliorer les performances du produit.
NE PAS incinérer les piles usagées.
NE PAS jeter les piles au feu car elles peuvent exploser ou fuir.
NE PAS mélanger piles usagées et piles neuves, ni différents types de piles (c'est-à-dire alcalines/standard).
NE PAS utiliser des piles rechargeables.
NE PAS recharger des piles non rechargeables.
NE PAS court-circuiter les terminaux d'alimentation.

Installation et renouvellement des piles
1. Nécessite 2 piles alcalines LR44 (ou équivalent).
2. Dévissez le couvercle du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis.
3. Si les piles sont usagées, enlevez-les du boîtier en tirant l'extrémité d'une des piles.
4. Installez des piles neuves comme indiqué sur le schéma de polarité (+/-) reproduit à l'intérieur du compartiment des piles.
5. Remettez le couvercle du compartiment des piles bien en place.

⚠ ATTENTION : Les trous de ce jouet ne doivent pas être obstrués pour laisser passer l'air dans le cas où votre enfant porterait le jouet à sa bouche ou à son nez. Veillez à nettoyer les trous pour laisser passer l'air.

DÉPANNAGE

PROBLÈME :	SOLUTION :
Le jouet ne se met pas en marche ou ne répond pas	• Assurez-vous que les piles sont correctement installées • Assurez-vous que la couverture du compartiment des piles est bien fermé • Enlevez les piles et remettez-les en place • Nettoyez les contacts des piles avec une gomme souple et essuyez-les avec un linge propre non humide • Installez des piles neuves
Le jouet émet des bruits étranges ou son fonctionnement est irrégulier	• Nettoyez les contacts des piles avec une gomme souple et essuyez-les avec un linge propre non humide • Installez des piles neuves
Les réponses du jouet sont incorrectes	• Nettoyez les contacts des piles avec une gomme souple et essuyez-les avec un linge propre non humide • Installez des piles neuves

Service clientèle
Veuillez consulter notre site Internet d'assistance à la clientèle 24h/24h à l'adresse http://servicedeclientele.leapfrog.com pour la France ou http://frcanada.custhelp.com pour le Canada. Vous y trouverez une Foire Aux Questions ainsi que la possibilité de nous envoyer vos questions par courrier électronique.

États-Unis/Canada
Tél. : 1 (800) 701 5327
Horaires : u lundi au vendredi de 8H00 à 17H00, heure de l' Atlantique

France
LEAPFROG FRANCE
NPVert 0 800 348 672
Horaires : du lundi au vendredi de 9H00 à 13H00 et de 14H00 à 17H00

Belgique
HODIN
Tél. : +32 (0)2 725 52 20

Suisse
WALDMEIER AG
Tél. : +41 (0)52 087 95 18

IMPORTANT : Avant de renvoyer ce produit pour quelque raison que ce soit, veuillez signaler les problèmes rencontrés au service clientèle de LEAPFROG. Un numéro SAV (service après vente) vous sera attribué lors du traitement. Si l'agent du service ne parvient pas à résoudre le problème, vous recevrez des instructions quant à la façon de procéder pour remplacer le produit.

Remarque :
Cet appareil est conforme à l'article 15 de la FCC (Federal Communications Commission). Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour un équipement numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible avec les communications radios. Comme ce jouet génère, emploie et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent pas. Si ce jouet devait causer des interférences à la réception radio ou télévisée (vous pouvez vérifier cela en l'éteignant puis en le remettant sous tension et en écoutant s'il y a des interférences), une des mesures suivantes peut être utile :
• Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
• Augmentez la distance entre le jouet et la radio ou la télévision.
• Consultez le revendeur ou demandez l'aide d'un technicien radio/T.V. expérimenté.

REMARQUE : Tout changement ou modification de cette unité n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de la conformité entraîne l'annulation du droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie
LEAPFROG garantit, à l'acheteur d'origine uniquement, pour une période de douze mois à partir de la date d'achat et dans des conditions normales d'utilisation et de service, que ce produit est exempt de défaut de matières premières et de vices de fabrication. Cette garantie sera nulle si le produit a été endommagé par accident ou par toute autre utilisation déraisonnable, immersion dans l'eau, négligence, abus, fuite ou mauvaise installation des piles, service incorrect, ou toute autre cause n'étant pas due à un défaut de matières premières ou un vice de fabrication. La réparation ou l'échange du produit, comme décrit dans la présente garantie, est le seul et unique recours de l'acheteur. LEAPFROG ne sera pas tenu responsable des dommages consécutifs ou indirects induits par la violation de toute garantie expresse sur ce produit. Toute garantie implicite de qualité marchande ou de convenance à un usage particulier pour ce produit est limitée à la durée de la présente garantie. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects ni la limitation de la durée des garanties implicites, il est donc possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques ; cependant, la législation peut varier d'un état à l'autre.

Pendant la période de garantie, votre produit sera soit réparé soit remplacé, au choix de LEAPFROG, une fois que vous l'aurez renvoyé, port prépayé et avec une preuve de la date d'achat, selon les instructions que vous avez reçues d'un agent du service clientèle de LEAPFROG. Si votre produit est remplacé, le produit de remplacement sera couvert pour la durée restante de la garantie d'origine ou pendant 30 jours, la durée la plus longue étant retenue.

Aucune des dispositions susmentionnées ne saurait affecter les droits et recours légaux du client.

Canada : Outre les conditions de garantie mentionnées ci-dessus, le produit est garanti contre tout défaut de matières premières et vice de fabrication pour une durée de 12 mois. La durée de la garantie expresse indiquée ci-dessus, ainsi que de toute garantie implicite applicable, est limitée aux périodes de garantie décrites ci-dessus. Certaines provinces n'autorisant pas la limitation de la durée d'application d'une garantie implicite ni l'exclusion de dommages indirects ou consécutifs, il est possible que les présentes limitations ne s'appliquent pas à votre cas. Il se peut aussi que vous ayez d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

LEAPFROG, le logo/gri LeapFrog Baby, BRILL'AMIS et BRILL'AMIS Brillantes sont des marques déposées ou commerciales de LeapFrog Enterprises, Inc. © 2008 LeapFrog Enterprises, Inc. Tous droits réservés.

Visitez notre site Web : **www.leapfrog.fr** pour la France ou **www.leapfrog.ca/fr** pour le Canada.

Convient aux enfants à partir de 6 mois

N° de pièce 606-10938-A

Brillamigos™ ✶ Brill'Amis™

LEAP FROG baby

Brightlings™

a Learning Celebration!

Parent Guide & Instructions

This guide contains important information. Please keep it for future reference.

Additional Brightlings products sold separately. All products may not be available in all markets.

Guía e instrucciones para padres

Esta guía contiene información importante. Consérvela para futura referencia.

Productos adicionales de Brillamigos se venden por separado. No todos los productos están disponibles en todos los países.

Guide des parents et mode d'emploi

Ce guide contient des informations importantes. Veuillez le conserver pour toute référence future.

Les produits Brill'Amis sont vendus séparément. La disponibilité des produits varie selon les pays.

www.leapfrog.com

INSTRUCTIONS FOR PLAY

STACKERS

Stackers quietly reward each triumph as baby explores relative sizes, colors/colours and cause and effect.

- Stack the BRIGHTLINGS™ Stackers on the green base to see them sparkle!
- Nest the BRIGHTLINGS Stackers on the green base and lights will twinkle. Spin the base for movement, light and fun!

DANCERS

Dancers come to life with each bat or push, encouraging baby to move and introducing cause and effect!

- Dancers wobble, whirl and glow at baby's touch, helping baby link actions to reactions.
- Fun colors/colours, sounds and lights stimulate baby's senses and encourage active play.

MATCHERS

Matchers introduce colors/colours and shapes and help baby recognize/recognise similar objects!

- Pair up the colors/colours and shapes to see BRIGHTLINGS Matchers twirl, chime or glow!
- Mix and match to create fun, new characters for baby to play with!

BUILDERS

Each BRIGHTLINGS Builder holds fun surprises that encourage active play! Nine pieces fit together in different ways, motivating baby to try new combinations.

- Stack and nest the heads, bodies and bases in any combination!
- Different shapes and sizes help baby develop spatial awareness.
- Colors/colours, sounds and textures stimulate baby's senses!
- Loads of fun combinations introduce creative play.

INSTRUCTIONS FOR CARE
Keep food and beverages away from product.
Clean with a slightly damp cloth (cold water).
Do not use soap or detergent.
Never submerse the unit in water.
Remove batteries during prolonged storage.
Avoid prolonged exposure to extreme temperatures and direct sunlight.
Avoid dropping the unit. Never try to dismantle it.

BATTERY INFORMATION
Batteries included are for in-store demonstration and should be replaced to improve performance. Requires 2 LR44 (or equivalent) button cell batteries.

Battery Safety
Batteries are small objects. Batteries must be replaced by an adult.
Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment.
Promptly remove dead batteries from the toy.
Dispose of used batteries properly.
Remove batteries for prolonged storage.
Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
Batteries in products used for in-store demonstration should be replaced with alkaline batteries for home use.
DO NOT incinerate used batteries.
DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.
DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e., alkaline/standard).
DO NOT use rechargeable batteries.
DO NOT recharge non-rechargeable batteries.
DO NOT short-circuit the supply terminals.

Battery Removal and Installation Instructions
1. Requires 2 LR44 (or equivalent) button cell batteries.
2. Open the battery door with a screwdriver.
3. If used or spent batteries are present, remove these batteries from the unit by pulling up on one end of the battery.
4. Install new batteries as shown in the polarity diagram (+/-) inside the battery compartment.
5. Replace battery door securely.

⚠ **CAUTION:** Holes in the Stacker units must be maintained free of blockage to allow air flow if the unit is placed over the child's nose or mouth. Clean as needed to assure air hole passages remain open.

TROUBLESHOOTING

Symptom:	Try This:
Toy does not turn on or does not respond	• Make sure batteries are correctly installed • Make sure battery cover is securely attached • Remove batteries and put them back in • Clean battery contacts by rubbing lightly with a soft eraser and then wiping with a clean and dry cloth • Install new batteries
Toy makes strange sounds or behaves erratically	• Follow the above instructions to clean battery contacts • Install new batteries
Toy makes improper responses	• Follow the above instructions to clean battery contacts • Install new batteries

U.S./Canada Consumer Service Contact
Please visit our U.S. Consumer Support website at http://www.leapfrog.com/support or our Canada Consumer Support website at http://fccanada.custhelp.com. You can search for frequently asked questions, review your previous questions or submit a question to our support staff via email 24 hours a day.

U.S./Canada Office
Telephone: (800) 701-LEAP (5327)
Hours: Monday through Friday, 8:00 AM to 5:00 PM, Eastern time

U.K. Consumer Service Contact
Please visit our U.K. Consumer Support website at http://leapfroguk.custhelp.com. You can search for frequently asked questions or submit a question to our support staff via email 24 hours a day.

U.K. Office
Telephone: 0800 169 5435
Fax: 00 44 1702 200244
Hours: Monday through Friday, 9:00 AM to 5:00 PM

Australia Consumer Service Contact
Please submit questions to our support staff via email at: info@funtastic.com.au or free-call 1800 244 543.

Australian Distributor
Telephone: 1800 244 543
Hours: Monday through Friday, 8:00 AM to 5:00 PM

IMPORTANT: If you have a problem with this product, return it to the retailer where the product was purchased for exchange. If the retailer is unable to assist you for any reason, contact LeapFrog Consumer Services. If our service representative is unable to help you resolve the problem, you will be given instructions on how to replace the product and an authorization/authorisation number. Returns must have a Return Merchandise Authorization/Authorisation (RMA) number to be accepted at our warehouse. If you need replacement parts for this product, please contact LeapFrog Consumer Services.

FCC NOTICE:
This device complies with Part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference, and
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. Because this toy generates, uses and can radiate radio frequency energy, there can be no guarantee that interference will not occur. If this toy does cause interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful:
• Reorient or relocate the receiving antenna
• Increase the separation between the toy and the radio or the TV
• Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help

NOTE: Changes or modifications to this unit not expressly approved by LeapFrog Enterprises, Inc. could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Warranty Information
This LeapFrog® product is warranted only to the original purchaser for a period of three months from the original purchase date, under normal use and service, against defective workmanship and material. This warranty is void if the product has been damaged by accident or unreasonable use, immersion in water, neglect, abuse, battery leakage or improper installation, improper service, or other causes not arising out of defects in workmanship or materials of the product. All warranty claims are subject to: (1) LeapFrog being notified of the warranty claim within the warranty period, (2) LeapFrog verifying the existence of a defect in the product and (3) receipt of valid proof of your purchase date.

Before returning a product for any reason, please notify the LeapFrog Consumer Service Department. If the service representative is unable to solve the problem, you will be provided with instructions as to how to go about having the unit repaired or replaced if it is under warranty. Return of a product under warranty is governed by the following rules: If LeapFrog believes that there may be a defect in materials or workmanship and LeapFrog confirms your purchase date, LeapFrog will provide you with prepaid shipping instructions for returning the product. Otherwise, you must return your product, shipping prepaid and with proof of purchase date, as instructed by a LeapFrog service representative.

In the event that a product under warranty is repaired or replaced, the replacement will be covered under the original warranty or for 90 days, whichever is longer. Repair or replacement is your exclusive remedy, and LeapFrog's exclusive liability, under this warranty. Replacement may consist of replacing the product with the same product or with a different product of the same value. LeapFrog shall not be liable for any incidental or consequential damages for the breach of any warranty on this product. Any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose on this product is limited to the duration of this warranty. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state and country to country.

Canada: In addition to the above-referenced warranty, the hardware component shall be free from defects in material and workmanship for 12 months. The above express warranty and any applicable implied warranties are limited in duration to the warranty periods described above. Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations do not apply to you. You may also have other rights, which vary from province to province.

U.K.: In addition to the above-referenced warranty, this LeapFrog product shall be free from defects in material and workmanship for 12 months where the three-month warranty period is not valid. The above express warranty and any applicable implied warranties are limited in duration to the warranty periods described above. You may also have other rights under U.K. law, which this warranty does not limit.

Australia: You may also have other rights under consumer protection conditions and warranties implied by Australia federal, state and territory laws.

LEAPFROG, the LeapFrog Baby logo, BRIGHTLINGS and the Brightlings: A Learning Celebration logo are registered trademarks or trademarks of LeapFrog Enterprises, Inc. © 2006 LeapFrog Enterprises, Inc. All rights reserved.

Visit our fun-filled website at **www.leapfrog.com!**

For ages 6 months and up.

Part number 605-10936-A

INSTRUCCIONES PARA JUGAR

APILAMIGOS

Los Apilamigos de BRILLAMIGOS recompensan al niño cuando éste explora los distintos tamaños, colores y la relación de causa y efecto.

- Apile los Apilamigos en la base verde para ver cómo brillan.
- Encaje los Apilamigos en la base verde y verá cómo parpadean las luces. Gire la base y ¡el bebé disfrutará de movimiento, luz y diversión!

DANZAMIGOS

Los Danzamigos de BRILLAMIGOS cobran vida cuando el bebé los golpea o empuja, estimulándolo a moverse y presenta la relación de causa y efecto.

- Los Danzamigos se bamboleen, giran y resplandecen con cada toque del bebé, ayudándole a relacionar acciones con reacciones.
- Los divertidos colores, sonidos y luces estimulan los sentidos del bebé y fomentan el juego activo.

JUNTAMIGOS

Los Juntamigos de BRILLAMIGOS presentan colores y formas y ayudan al bebé a reconocer objetos similares.

- Una los colores con las formas para ver cómo los Juntamigos giran, suenan o resplandecen.
- Combínados o forme pares para crear nuevos y divertidos personajes para que juegue el bebé.

INGENIAMIGOS

En todos los Ingeniamigos de BRILLAMIGOS encontrará divertidas sorpresas que estimularán el juego activo. Las nueve piezas encajan de distintas maneras, motivando al bebé a probar nuevas combinaciones.

- Apile y encaje las cabezas, cuerpos y bases en la combinación que desee.
- Los distintos tamaños y formas ayudan al bebé a desarrollar la noción del espacio.
- Los colores, sonidos y texturas estimulan los sentidos del bebé.
- Variadas y divertidas combinaciones introducen el juego creativo.

EL CUIDADO DEL PRODUCTO
Mantenga el producto alejado de alimentos y bebidas.
Limpie el producto con un paño ligeramente humedecido (agua fría).
No use jabón o detergente.
Nunca sumerja el producto en agua.
Retire las pilas cuando el almacenamiento sea de larga duración.
Evite exponer el producto a temperaturas extremas o a la luz directa del sol.
Evite dejar caer la unidad al suelo. Nunca intente desarmarla.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS
Las pilas incluidas son sólo para demostración en la tienda y deberán ser reemplazadas por pilas nuevas para mejorar el funcionamiento del producto. Requiere 2 pilas de botón tipo LR44 (o equivalente).

El uso seguro de las pilas
Las pilas, al ser objetos pequeños, deben ser cambiadas por un adulto.
Siga el esquema de polaridad (+/-) en el compartimiento de las pilas.
Retire cuanto antes las pilas gastadas del juguete.
Deseche las pilas usadas de manera apropiada.
Retire las pilas cuando el almacenamiento sea de larga duración.
Se debe usar el mismo tipo de pilas o equivalentes a las recomendadas.
Las pilas usadas para la función de "Pruébame" deben ser reemplazadas por pilas alcalinas para uso en casa.
NO incinere las pilas usadas.
NO tire las pilas al fuego ya que podrían explotar o vaciar.
NO mezcle pilas nuevas con pilas usadas ni distintos tipos de pilas (por ejemplo: alcalinas con estándar).
NO use pilas recargables.
NO recargue pilas no recargables.
NO coloque las pilas en posición de cortocircuito.

Instalación de las pilas
1. Requiere 2 pilas de botón tipo LR44 (o equivalente).
2. Abra la tapa de las pilas con un destornillador.
3. Si encuentra pilas instaladas ya usadas, sáquelas de la unidad tomándolas por los extremos.
4. Instale las pilas nuevas tal y como se muestra en el esquema de polaridad (+/-) dentro del compartimiento de las pilas.
5. Vuelva a poner la tapa de las pilas firmemente.

⚠ **ADVERTENCIA:** Los agujeros en este producto no deben bloquearse con nada para que el aire fluya en caso de que el juguete esté sobre la boca o nariz del niño. Manténgalos limpios para asegurarse de que estén siempre abiertos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS

Problema:	Intente esto:
El juguete no se enciende o no responde.	• Verifique la instalación de las pilas. • Verifique que la cubierta de las pilas esté fijo y bien colocado en su sitio. • Retire las pilas y colóquelas de nuevo. • Limpie los contactos de las pilas con una gomo de borrar suave y luego con un paño limpio y seco. • Instale pilas nuevas.
El juguete se comporta o hace sonidos extraños o responde de manera inapropiada.	• Siga las instrucciones de arriba para limpiar los contactos de las pilas. • Instale pilas nuevas.
El juguete no se enciende o no responde.	• Siga las instrucciones de arriba para limpiar los contactos de las pilas. • Instale pilas nuevas.

Servicio de atención al cliente en los EE.UU./Canadá
Por favor visite nuestro sitio web para soporte al consumidor en http://www.leapfrog.com/support las 24 horas al día. Puede buscar las preguntas que se hacen con más frecuencia o enviar su pregunta por correo electrónico a nuestro equipo de servicio al cliente.

Oficina de los EE.UU./Canadá
Teléfono: (800) 701-LEAP (5327)
Horario: de lunes a viernes de las 8 a.m. a las 5 p.m., hora del este.

LeapFrog México S.A. de C.V.
Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón
C.P. 01020 México, D.F.
Tel. 01 800 999 LEAP (5327)
www.leapfrog.com.mx

Para información desde México, llame sin costo al:
001 (888) 256 53 07
001 (207) 866 67 22

IMPORTANTE: Si tiene alguna dificultad con este producto, devuélvalo al lugar donde fue comprado para cambiarlo. Si el representante de la tienda no puede ayudarle, contacte al servicio de atención al cliente de LeapFrog. Si el representante de servicio no puede resolver el problema, usted recibirá instrucciones sobre cómo cambiar el producto y un número de autorización. Las devoluciones deberán tener un número de autorización de devolución (n° RA) para que se puedan tramitar y retornar a nuestro almacén. Si necesita reemplazar partes de este producto, por favor contacte al servicio de atención al cliente de LeapFrog.

Nota del FCC:
Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de FCC (Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
1) Es posible que este aparato no cause interferencias perjudiciales, y
2) Este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que reciba. Esto incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un aparato digital de Clase B en conformidad con la Parte 15 de las normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Puesto que este juguete genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, no se puede garantizar que no haya una interferencia. Si este juguete ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo cual se puede solucionar encendiendo y apagando el equipo mientras se escucha la interferencia), podría ser útil tomar una o varias de las siguientes medidas:
• Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
• Aumente la separación entre el juguete y la radio o el televisor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio y TV.

NOTA: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por LeapFrog Enterprises, Inc., podrían anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Información de la garantía
Este producto LeapFrog® está garantizado solamente para el comprador original durante un período de tres meses a partir de la fecha de compra original, en condiciones de uso y servicio normales, contra defectos de mano de obra y materiales. Esta garantía queda anulada en el caso de que el producto se haya dañado por accidente, o haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas o propias de su naturaleza o destino o si ha sufrido un deterioro esencial, irreparable y grave por causas imputables al consumidor, tales como: inmersión en agua, negligencia, abuso, pérdida de la batería o instalación inapropiada, servicio inapropiado u otras causas que no surjan de defectos de mano de obra o materiales del producto. Todos los reclamos bajo garantía están sujetos a lo siguiente: (1) Se debe notificar a LeapFrog del reclamo bajo garantía dentro del plazo de garantía; (2) LeapFrog verificará la existencia de un defecto en el producto y (3) la exhibición y entrega de una constancia válida de la fecha de compra.

Antes de devolver un producto por cualquier motivo, el comprador deberá comunicarse al servicio de atención al cliente de LeapFrog. Si el representante de servicio no pudiera resolver el problema, éste le dará al comprador instrucciones sobre los pasos a seguir para lograr que reparen o reemplacen la unidad si estuviera dentro del plazo de la garantía.
La devolución de un producto en garantía se rige por las siguientes reglas—Si LeapFrog considera que puede haber un defecto de materiales o mano de obra y confirmara su fecha de compra, LeapFrog le dará al comprador instrucciones de envío prepagadas para que devuelva el producto. De lo contrario, el comprador deberá devolver su producto, con envío prepagado y con la constancia de la fecha de compra, de acuerdo con las instrucciones de un representante de servicio de LeapFrog.

En el caso de que se repare o reemplace un producto en garantía, el reemplazo estará cubierto por la garantía original o durante 90 días, tomándose el plazo que sea mayor. El reemplazo puede consistir en reemplazar el producto por el mismo producto o por otro del mismo valor. LeapFrog no será responsable por daños y perjuicios incidentales o emergentes por la violación de cualquier garantía de este producto. Cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin en particular de este producto, se limita a la duración de esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentales o emergentes, o la limitación de la duración de la garantía implícita, de manera que las limitaciones o exclusiones precedentes pueden no aplicarse al comprador. Esta garantía da al comprador derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro y de un país a otro.

Información sobre la garantía: México
LEAPFROG MÉXICO S.A. DE C.V. garantiza este producto en todas sus partes por defectos de fabricación, material y de mano de obra. La empresa se compromete a cambiar el producto o las piezas defectuosas, sin cargo alguno hacia el consumidor. Esta garantía se podrá hacer efectiva dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la compra, presentando el producto, nota o factura de compra y la garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió. Esta garantía se anulará si el producto es utilizado en condiciones distintas a las normales, si sufre golpes o caídas, si no es operado de acuerdo con el instructivo o si es alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.

Fecha de compra: _____ Marca: _____ Modelo: _____

El domicilio para hacer efectiva la garantía y adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios es:

LEAPFROG MÉXICO S.A. DE C.V.
Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón
C.P. 01020 México, D.F. Tel. 01 800 999 LEAP (5327)
www.leapfrog.com.mx

LEAPFROG, el logo de LeapFrog Baby, BRILLAMIGOS y el logo de Brightlings: A Learning Celebration son marcas registradas o comerciales de LeapFrog Enterprises, Inc. © 2006 LeapFrog Enterprises, Inc. Todos los derechos reservados.

Visita nuestro divertido sitio web: **www.leapfrog.com**

Para niños a partir de 6 meses en adelante.

Pieza No. 605-10936-A